

1. En dekal appliceras på rena, torra ytor. Se därför till att ytan är väl rengjord och att rengöringsmedlet har hunnit dunsta.

(Tips: Du hittar flera bra rengöringsmedel i vår webbshop)

Optimal arbetstemperatur är mellan 8-20 grader. Är ytan för kall fäster inte dekalen lika bra. Man kan då värma upp ytan litegrann med en värmepistol eller hårtork. Är ytan för varm kommer dekalen töjas väldigt lätt och blir svår att applicera.

2. Mät in placering på dekalen och tejpa fast den.

3. Dra ner och ut ca 10cm av bakpappret och vik undan kanten på baksidan.

4. Fäst den översta delen av dekalen med hjälp av en filtskrapa.

5. Dra bitvis undan bakpappret, alternativt dra bort resten av bakpappret beroende på storlek på dekal.

Håll lite spänning i dekalen medan du skrapar fast den mot underlaget, men dra inte för hårt, då riskerar du att töja den. Skrapa hela tiden horisontellt, från mitten och utåt, en liten bit i taget.

